



NOVUM, spol. s r.o.

**Praha**

28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10  
Tel.: (+420) 267 997 111  
Fax: (+420) 267 997 104  
Email: novum@novum.cz  
http://www.novum.cz

**Brno**

Marie Kudeříkové 4294/19, 636 00 Brno  
Tel.: (+420) 549 247 113  
Fax: (+420) 267 997 104  
Email: brno@novum.cz

**Opava**

Holasická 73/1704, 747 05 Opava 5  
Tel.: (+420) 553 623 544  
Fax: (+420) 553 628 176  
Email: opava@novum.cz

# METROLOGICKÉ NASTAVENÍ A KALIBRACE VÁHY DS - 983

## TABULKA NASTAVENÍ

### METROLOGICKÁ SPECIFIKACE

- vstup do metrologické specifikace >0< + ←, >T<, ←
- obsah se mění klávesami ← a ↑
- uložení registru a skok na další stiskem klávesy >0<
- uložení specifikace do EEPROM a návrat do vážícího módu klávesou >T<

### KALIBRACE

- vstup do kalibrace >0< + ←, >T<, >T<
- potvrzení a skok na další stiskem klávesy >0<

### VNITŘNÍ ČÍTÁNÍ

- vstup do vnitřního čítání >0< + ←, ←, >T<

### STAV SPAN SW A VERZE SW

- kontrola verze software a stavu span switche >0< + >T<, ←, ←

## VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

SPECxx	BIT 3210	SPECxx	BIT 3210
20	0010	27	1111
21	0000	28	0001
22	1110	29	0000
23	0110	30	0100
24	1000	31	0000
25	0001	32	0000
26	0101		

Handwritten annotations: 0001 ← (next to row 21), 1001 ← (next to row 24), 1001 ← (next to row 25), → 0001 (next to row 29)